



Teckenförklaringar

- Spis
- K
- Kyl
- F
- Frys
- BF
- Bänkfrys
- KB
- Kombimaskin
- ST
- Städskep
- KH
- Kapphylla
- G
- Garderob
- HS
- Högskep
- TT
- Torkrumlare
- TM
- Tvättmaskin

