



Teckenförklaringar

- Spis
- K Kyl
- F Frys
- BF Bänkfrys
- KB Kombimaskin
- ST Städskep
- KH Kapphylla
- G Garderob
- HS Högskep
- TT Torkrumlare
- TM Tvättmaskin

