



Teckenförklaringar

- Spis  
 K Kyl  
 F Frys  
 BF Bänkfrys  
 KB Kombimaskin  
 ST Städskap  
 KH Kapphylla  
 G Garderob  
 HS Högskap  
 TT Torkrullare  
 TM Tvättmaskin

