



Teckenförklaringar

- Spis  
 K Kyl  
 F Frys  
 BF Bänkfrys  
 KB Kombimaskin  
 ST Städskep  
 KH Kapphylla  
 G Garderob  
 HS Högskep  
 TT Torkrmlare  
 TM Tvättmaskin

